



Deze handleiding dient door elke gebruiker vooraf te worden gelezen.

Veiligheidsvoorschriften

Opstellen van de vuurring

1. Plaats de sokkel op een vlakke ondergrond op veilige afstand van brandbare of hitte gevoelige voorwerpen, gebouwen, bomen,...
Plaats kortbij een brandblusser CO2 of emmer zand om te blussen indien nodig.
Let daarbij op dat op een lichtgekleurde ondergrond en natuursteen vlekken kunnen ontstaan als gevolg van hitte (as), olie, kokend (vet) en regenwater.
2. Plaats de kegel zo op de sokkel dat hij in het grote ronde gat steunt. De stand van de kegel in het gat kan gebruikt worden om de plaat waterpas te krijgen (handig wanneer de OFYR op een enigszins schuine ondergrond staat).
3. Plaats de plaat op de kegel. Pas daarbij op dat uw vingers niet tussen de plaat en de kegel komen. Houdt hiervoor de kegel op het laatste moment aan de binnenzijde vast en draag steeds handschoenen.

Tijdens het gebruik

1. Om te koken kunt u het beste plantaardige olie gebruiken met een hoge verbrandingsgraad, zoals zonnebloemolie, arachideolie.
2. Als het vuur in de vuurring goed brandt duur het ongeveer nog 30-45 minuten alvorens de maximale kooktemperatuur van circa 250-300°C wordt bereikt. De plaat wordt in het midden het warmst. Waar het hout wordt neergelegd alsmede de wind hebben ook invloed op de plaats waarde plaat het warmst wordt. Bij het opwarmen wordt de plaat enigszins hol richting het midden. Dit heeft geen invloed op het grill/bakproces en als de plaat afgekoeld is trekt deze vanzelf weer recht.
3. Wanneer de plaat warm begint te worden krabt u deze eenvoudig schoon met de spatel om mogelijke olie- of vetresten van het vorige gebruik te verwijderen. Vervolgens wrijft u de plaat weer in met olie en doet u wat extra olie op de plaats waar u gaat bakken. Terwijl u bakt kunt u naar behoefte verder olie toevoegen.

Na gebruik

1. Het is het gemakkelijkste om het vuur uit zichzelf te laten doven. Wanneer u het vuur snel wilt doven kunt u ook voorzichtig water in het vuur gieten. Pas op voor rook en roetwater!
Opgelet: de vuurschaal kan uren na gebruik nog warm zijn.

Schoonmaken

1. Wanneer de plaat afgekoeld is tot een lauwwarme temperatuur, krab deze nog een keer schoon met de spatel en wrijf hem nog een keer in met olie.
2. De as kan simpelweg verwijderd worden met een stoffer en blik. Dit zonder de plaat te verwijderen.



Deze handleiding dient door elke gebruiker vooraf te worden gelezen.

Veiligheidswaarschuwing

1. Net als elk kooktoestel zal de vuurring tijdens het gebruik erg warm worden en na gebruik enige tijd warm blijven. (zelfs lang nadat het vuur is gedoofd).
2. Alle onderdelen (plaat, kegel en in mindere mate de sokkel) zullen tijdens het gebruik erg heet worden. Degene die het toestel bedient, dient er dus voor te zorgen dat personen in de buurt van de vuurring deze niet aanraken.
3. De vuurring is ontworpen om natuurlijk en onbehandeld hout of houtskool te stoken. Er mogen geen andere materialen gebruikt worden om te verbranden.
Gebruik nooit dennen- of mastenhout.
4. Zorg er na gebruik voor dat het as uit de vuurring volledig is afgekoeld alvorens dit te verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Het juiste en veilige gebruik van dit product is de verantwoordelijkheid van de koper en gebruiker.
2. De koper/gebruiker aanvaardt dat noch de fabrikant, Partyfix, noch diens distributeurs, medewerkers (inclusief contractanten of personen die op tijdelijke of incidentele basis werkzaam zijn) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van dit product.
3. De koper/gebruiker aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van anderen, met inbegrip van derden, kinderen en huisdieren, tegen eventueel letsel veroorzaakt door het aanraken of kantelen van een hete vuurring, en aanvaardt de risico's van het onbeheerd achterlaten van een hete vuurring.